


# Hva betyr vaskesymbolene?

Vasker du riktig holder klærne seg lenger pene. Følg alltid vaskerådet. Da kan du reklamere dersom noe skjer med plagget i vask. Sortér vasken etter temperatur og farge: sterkt fargede plagg, lyst kulørte og hvite. Dosér vaskemiddel etter anvisningen på pakken. Overdosering gir ikke bedre vaskeresultat.



ILLUSTRASJON SOLVEIG HELLMARK

## VASKING



Plagget kan vaskes i maskin eller for hånd. Full maskin. Normal sentrifugering. Tallene i baljen (30° til 95°) oppgir vaskegraden.



**En strek** under baljen betyr halvfull maskin og kort sentrifugering = syntetvask. **To streker** betyr halvfull maskin og enda skånsommere behandling = finvask.



Kun håndvask i max 40°. Ingen gniing. Ingen vridning.



Skal ikke vaskes.

## RENSING



Plagget kan renses (bokstaven oppgir den renevæsken som skal brukes).

Skal ikke renses

## BLEKING



Kan klorblekes



Tåler ikke klorbleking

## TØR KING



Tørketromling i normal temperatur



Tørketromling i lavere temperatur



Ikke tørketromling



Hengtørking



Plantørking



Drypp-tørking



Må ikke tørkes i solen.